

ロクサヌは耐久性の高い西洋漆喰塗料です。外装の装飾、補修、保護用に使用できます。

## ☆施工マニュアル

### 0. 下地について

『ロクサヌ』はあらゆる下地(乾燥した丈夫なもの)の上に施工できます。

※モルタル、リシン、コンクリート打ち放し、サイディング、塗り壁、コンクリートブロックなど

### 1. 下地づくり

- ・剥離、ヒビ、目地、ビス跡等がある場合にはその部分进行处理して下さい。
- ・汚れが付着している場合には洗浄して下さい。
- ・塗り壁などの上に塗る場合で、仕上げを平らにしたい場合には、サンダーで削ったり、樹脂モルタル等で平らにして下さい。  
(既存の塗り壁やタイルの模様をそのまま利用する場合には洗浄のみで大丈夫です)

### 2. 下塗り

下地を十分に乾燥させた後に下塗り(シーラー)『デルマフィックス』をローラーまたはブラシで施工します。(下地の状況により5~10%の水で薄めることが可能です)  
施工後6時間以上乾燥させて下さい。(気温、湿度等により異なります)

### 3. 上塗り(2回)

シーラーの乾燥後、上塗り材『ロクサヌ』をローラーまたはブラシで塗ります。  
(下地の状況により3~5%の水で薄めることが可能です)  
6時間以上乾燥後2回目を塗ってください。  
完全乾燥するまでは雨に当たらないように注意して下さい。

《 カラーについて 》

『プロヴァンスの色土』をロクサヌに混ぜてカラーを付けることが可能です。  
(カラーの付け方)

- ①ロクサヌの分量の3~5%の水をバケツ等に用意します。
- ②希望カラーの『プロヴァンスの色土』を水の中に入れて良く攪拌します。
- ③色が付いた水をロクサヌと良く攪拌させます。

### ※施工時の注意事項

- 1) 気温5度以上30度未満で施工して下さい。
- 2) 湿度75%以上の場合は施工を避けて下さい。
- 3) 雨天時、真夏の直射及び強風を避けて下さい。
- 4) 下地の乾燥が不十分ですと仕上げ材の乾燥の遅れにより表面強度の低下や剥離の原因になるのでご注意ください。
- 5) 仕上げ材は薄塗りですので平滑に仕上げる場合には塗装と同等の下地処理が必要です。
- 6) 現場によって下地処理方法が異なりますので、施工前に業者とよく相談してください。

※保存期間:未開封で1年間

仕上材(上塗り材) 外装用西洋漆喰塗料  
RONANE(ロクサヌ)

容器サイズ	施工面積(m <sup>2</sup> /1回塗り)
15L	120~180
2.5L	20~30



※原料のカラーは白。天然黄土『プロヴァンスの色土』を混ぜて、多彩なカラーを作り出せます。

下塗り材(シーラー) 外装用吸収調整材  
DERMAFIX(デルマフィックス)

容器サイズ	下地の種類		
	打ち放しコンクリート(m <sup>2</sup> )	セメント・モルタル(m <sup>2</sup> )	吸収構造(コンクリートブロック等)(m <sup>2</sup> )
15L	90~120	75~90	45~75
5L	30~40	25~30	15~25



### ◆安全に関して

- ・誤って目や口に入ってしまった場合は、清潔な水で洗い流すなどしてから医師の診断を受けて下さい。
- ・施工後は肌に付いた材料を良く水で洗い流してください。

### ◆保管・破棄に関して

- ・現場の材料保管は、シートを掛けるなどして直射日光や凍結を避けてください。
- ・残った材料は密閉して早めにお使いください。
- ・容器の処理は法令に従って行ってください。

【 Blancolor社製品 総輸入販売元 】  
株式会社 アイランドハーバー  
TEL 03-3424-8727  
FAX 050-3488-2643  
担当 島津  
携帯 090-6657-6008